

Часы замера	Напряжение, кВ						Нагрузка, А						Мощность, Мвар						Мощность, МВт						Выключатели		Нагрузка в по отходящим ВЛ-35 кВ											
	Т-1		Т-2		Т-1		Т-2		Т-1		Т-2		Т-1		Т-2		Т-1		Т-2		ВЛ-2	ВЛ-3	ВЛ-35 кВ Р9-А18				ВЛ-35 кВ Р9-А18				ВЛ-35 кВ Р9-А18							
	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	35	6	А	А	МВт	Мвар	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А	А			
0	36,1	6,3	36,1	6,3	467,0	125,0	602,0	78,0	44,4	3,4	27,7	4,6	1,23	4,00	5,91	0,77	4,00	5,91	0,77			60	3,4	1,6	5	2	40	110	65	20	0	0	0					
1	36,1	6,3	36,2	6,3	457,0	128,0	572,0	68,0	45,5	3,4	24,2	4,5	1,26	4,00	5,61	0,67	4,00	5,61	0,67			60	3,4	1,6	5	2	38	110	65	17	0	0	0					
2	36,1	6,3	36,2	6,4	460,0	124,0	590,0	71,0	44,1	3,4	25,2	4,5	1,22	4,00	5,57	0,71	4,00	5,57	0,71			60	3,4	1,2	5	2	38	125	60	20	0	0	0					
3	36,1	6,3	36,2	6,4	452,0	125,0	527,0	68,0	44,4	3,4	24,2	4,4	1,23	4,00	5,25	0,68	4,00	5,25	0,68			60	3,4	1,2	5	2	35	120	60	20	0	0	0					
4	36,1	6,3	36,2	6,4	436,0	122,0	496,0	79,0	43,4	3,4	28,1	4,3	1,20	4,00	4,90	0,79	4,00	4,90	0,79			60	3,4	1,2	5	2	35	100	65	18	0	0	0					
5	36,1	6,3	36,2	6,4	467,0	138,0	537,0	68,0	49,1	3,7	24,2	4,6	1,35	4,00	5,35	0,68	4,00	5,35	0,68			66	3,7	1,0	5	2	35	140	70	20	0	0	0					
6	36,1	6,3	36,2	6,4	462,0	148,0	594,0	78,0	52,6	3,9	27,7	4,5	1,45	4,10	5,92	0,78	4,10	5,92	0,78			70	3,9	1,2	5	2	37	115	75	18	0	0	0					
7	36,1	6,3	36,2	6,3	383,0	158,0	572,0	98,0	56,2	3,9	34,8	4,5	1,45	4,10	5,61	0,96	4,10	5,61	0,96			70	3,9	1,5	5	2	36	50	63	25	0	0	0					
8	36,1	6,3	36,2	6,3	442,0	182,0	583,0	119,0	64,7	3,4	42,3	4,3	1,79	4,30	5,72	1,17	4,30	5,72	1,17			60	3,4	1,5	5	2	52	50	63	30	0	0	0					
9	36,1	6,3	36,2	6,2	552,0	204,0	612,0	218,0	72,5	4,2	53,3	5,4	2,00	4,50	7,10	1,45	4,50	7,10	1,45			75	4,2	1,1	5	2	55	120	73	34	0	0	0					
10	36,1	6,2	36,2	6,2	600,0	223,0	806,0	144,0	77,5	3,9	51,2	5,9	2,10	4,50	7,78	1,39	4,50	7,78	1,39			70	3,9	0,9	2	2	65	155	77	41	0	0	0					
11	36,1	6,2	36,2	6,2	605,0	231,0	773,0	153,0	79,3	2,5	55,1	5,8	2,15	4,50	7,48	1,50	4,50	7,48	1,50			45	2,5	0,8	2	2	71	135	78	48	0	0	0					
12	36,1	6,2	36,2	6,2	605,0	235,0	753,0	163,0	82,1	2,5	58,0	5,8	2,23	4,00	7,27	1,57	4,00	7,27	1,57			45	2,5	0,8	2	2	74	125	78	52	0	0	0					
13	36,1	6,2	36,2	6,2	592,0	228,0	750,0	158,0	81,1	2,3	56,2	5,7	2,20	3,90	7,24	1,53	3,90	7,24	1,53			40	2,3	0,8	10	2	73	130	72	50	0	0	0					
14	36,1	6,2	36,2	6,2	592,0	228,0	750,0	158,0	81,1	2,3	56,2	5,7	2,20	3,90	7,24	1,53	3,90	7,24	1,53			40	2,3	0,8	10	2	73	128	71	42	0	0	0					
15	36,1	6,2	36,2	6,2	583,0	217,0	721,0	163,0	83,6	2,3	58,0	5,6	2,09	3,90	6,96	1,57	3,90	6,96	1,57			50	2,8	0,8	2	2	73	125	72	42	0	0	0					
16	36,1	6,2	36,2	6,2	583,0	210,0	703,0	168,0	74,7	4,5	59,7	5,6	2,03	4,80	6,79	1,62	4,80	6,79	1,62			80	4,5	1,2	10	2	72	118	73	42	0	0	0					
17	36,1	6,2	36,2	6,2	562,0	203,0	648,0	163,0	72,9	4,5	58,0	5,4	1,98	4,80	6,26	1,57	4,80	6,26	1,57			80	4,5	1,6	10	2	73	110	80	39	0	0	0					
18	36,1	6,3	36,2	6,3	533,0	203,0	607,0	158,0	72,2	4,5	56,2	5,2	1,99	5,00	5,95	1,55	5,00	5,95	1,55			80	4,5	1,6	2	2	74	70	86	33	0	0	0					
19	36,2	6,3	36,2	6,4	492,0	200,0	610,0	138,0	71,1	4,5	49,1	4,8	1,96	5,00	6,08	1,38	5,00	6,08	1,38			80	4,5	1,6	2	2	70	50	85	32	0	0	0					
20	36,2	6,3	36,2	6,4	514,0	198,0	609,0	135,0	70,4	5,1	48,0	5,0	1,94	4,80	6,07	1,35	4,80	6,07	1,35			90	5,1	1,5	10	2	67	68	85	31	0	0	0					
21	36,2	6,3	36,2	6,4	501,0	195,0	570,0	116,0	69,3	4,5	41,2	4,9	1,91	4,80	5,68	1,16	4,80	5,68	1,16			80	4,5	1,5	10	2	65	70	80	28	0	0	0					
22	36,2	6,3	36,2	6,4	479,0	190,0	536,0	106,0	67,6	4,5	37,7	4,7	1,86	4,80	5,34	1,06	4,80	5,34	1,06			80	4,5	1,5	10	2	63	80	78	26	0	0	0					
23	36,2	6,3	36,2	6,4	443,0	181,0	531,0	86,0	64,4	4,8	30,6	4,3	1,78	4,50	5,29	0,86	4,50	5,29	0,86			85	4,8	1,5	2	2	55	80	67	25	0	0	0					
24	36,2	6,3	36,2	6,4	436,0	169,0	525,0	78,0	60,1	3,4	27,7	4,3	1,66	4,10	5,23	0,78	4,10	5,23	0,78			60	3,4	1,0	2	2	51	80	63	25	0	0	0					

Локализация приборов снимки

Буданов ИС

Иванов

